



IN CABINA:

- ALTOPARLANTE SEMPRE ATTIVO
- MICROFONO SEMPRE ATTIVO

ALLE ALTRE POSTAZIONI:

- ALTOPARLANTE SEMPRE ATTIVO
- MICROFONO ATTIVO SOLO DURANTE LA PRESSIONE DEL PULSANTE

IN LOCALE MACCHINA:

- PER CHIUDERE LA COMUNICAZIONE PREMERE "STOP"